



Kurzanleitung

Opel Frontera Electric GS

Der neue Opel Frontera Electric ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!

Technische Daten



Verbrauch

18,2 kWh/100 km



Leistung

83 kW (113 PS)



Elektrische Reichweite

Bis zu 305 km – je nach Nutzung



Tankdeckel-Informationen

- **Ladevorgang an Stadtwerke Unna Säulen**
Ladekabel anschließen, Fahrzeug verriegeln, fertig!
- **Hinweis an Stadtwerke Unna**
Fahrzeug befindet sich am Bahnhof an der Ladesäule.
- **Tankdeckel**
hinten links
- **Reifen**
vorne 2,4 und hinten 2,8 (in bar)
- **Ladedauer**
Schuko ca. 8 Std., Typ2 ca. 4 Std.

Vor dem Start

- 1 Bitte überprüfen Sie das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt und sofort über die Hotline: **0800 2001-666**.
- 2 Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule und dem Fahrzeug zu trennen und zwingend in den Kofferraum zu legen. Das Kabel kann nach dem Öffnen des Fahrzeugs einfach abgezogen werden.

Fahrzeug starten

- 3 Stecken Sie den Zündschlüssel in das Zündschloss, drehen Sie ihn und starten Sie den Motor.
- 4 Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun betriebsbereit.

Getriebe

- D** Vorwärts
- R** Rückwärts
- N** Leerlauf
- P** Parken
Bei Start und Parken des Fahrzeugs

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z. B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite des Fahrzeugs.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen. Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug über die Rekuperation der Bremsen wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren oder stark beschleunigen, wird entsprechend mehr Energie verbraucht und die Reichweite geht runter.

Fahrzeug ausschalten und Parken

Um das Fahrzeug auszuschalten und zu parken, drücken Sie - wie beim Start - die Bremse und legen den Schalthebel auf P. Ziehen Sie nun den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben. Anschließend ziehen Sie den Zündschlüssel ab. Die Displayanzeige erlischt und Sie können das Fahrzeug verlassen.



Starten des Ladevorgangs

Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Fahrzeugs. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“ hinten links am Fahrzeug. Durch leichtes Drücken auf die Klappe öffnet sich diese.

Verbinden Sie nun zuerst das Ladekabel mit dem Fahrzeug und anschließend mit der Ladesäule. Achtung: Der Ladevorgang startet nicht mehr automatisch. Bitte starten Sie den Ladevorgang manuell an der Ladesäule, entsprechend den Anweisungen des jeweiligen Anbieters.

Anschließend können Sie das Fahrzeug verriegeln.

- 6 Überprüfen Sie an der Ladeklappenbeleuchtung oder an der Ladesäule, ob das Fahrzeug lädt (Legende steht am Tankdeckel)!

Beenden des Ladevorgangs

Das Ladekabel wird entriegelt, wenn Sie das Fahrzeug aufsperrn.



Für Störfälle, Unfälle, andere Beschädigungen: 0800 2001-666

Falls Sie noch weitere Fragen haben, befindet sich eine Kurzanleitung sowie das Bedienungshandbuch von Opel im Handschuhfach des Fahrzeugs. Eine Kopie des Fahrzeugschein ist im Bedarfsfall ebenfalls dort zu finden.